



System szybkiego napinania piły łańcuchowej STIHL sprawia, że czynność ta jest prosta i przyjemna. Piłę łańcuchową napiąć można teraz szybko i bez większego wysiłku za pomocą koła nastawczego i co najistotniejsze bez konieczności stosowania jakichkolwiek narzędzi. Wystarczy poluzować mocowanie śruby pokrywy koła napędowego, potem napiąć łańcuch i zamknąć pokrywę ... i można pracować dalej. Pilarki spalinowe STIHL z błyskawicznym napinaczem piły łańcuchowej rozpoznacie Państwo po oznaczeniu modelu literą "B".

Główne zalety napinacza piły łańcuchowej:

- do zmiany prowadnicy i piły łańcuchowej nie są potrzebne dodatkowe narzędzia,
- możemy ustawić odpowiednie napięcie piły łańcuchowej i zamontować prowadnicę,
- wygoda i oszczędność czasu podczas przeprowadzania czynności konserwacyjnych zestawu tnącego.

Jak to działa?

Po dokręceniu pokrywy koła napędowego prowadnica mocuje się automatycznie. Po przekręceniu koła przestawnego w lewo piła łańcuchowa poluzowuje się, natomiast po przekręceniu w prawo piła łańcuchowa napina się ponownie. Koło nastawcze odkręcić można ręcznie.



Źródło: www.stihl.pl